

Здравствуйтесь, уважаемые пользователи!

Благодарим вас за то, что вы выбрали изделие нашей фирмы.

Передовая конструкция и высокое качество изготовления каждого экземпляра табло – это то, чем мы больше всего гордимся.

Перед вами новая, усовершенствованная модель табло с расширенным набором функций, поэтому просим вас **внимательно прочитать инструкцию**, прилагаемую ниже.

Желаем вам высоких спортивных достижений !

## 1. Общие сведения об изделии.

Табло индикации стрелок позволяет отображать направление владения мячом в баскетболе.

## 2. Основные технические характеристики.

Табло содержит индикатор красного цвета размером 245\*95 мм. Индикатор выполнен на светодиодах, сила света одного светодиодного элемента не менее 2 Кд.

Габаритные размеры 290 x 210 x 65 мм.

Табло работает от сети переменного тока 200...250В, потребляя мощность не более 15 Вт, в закрытом помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности не более 80%. Рабочее напряжение в изделии не превышает 12В.

Табло предназначено для использования в закрытом помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности не более 80%.

### 3. Комплект поставки.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Табло БТ-2р «Стрелка» | 1 шт. |
| Кабель управления     | 1 шт. |
| Паспорт/инструкция    | 1 шт. |

### 4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия всем требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

**Внимание ! Табло должно быть защищено от попаданий в него мячом и другими предметами!**

**Все кабели должны быть надежно закреплены на стене или других конструкциях!**

**Табло и репитеры должны включаться в сеть 220В и выключаться одновременно.**

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода табло в эксплуатацию (согласно акту приемки).

Табло БТ-2р «Стрелка»

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата приемки в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Представитель производителя \_\_\_\_\_

М.П.

## **Управление табло индикации стрелок владения мячом БТ-2р «Стрелка»:**

Табло индикации стрелок содержит переключатель режимов:

- верхнее положение переключателя означает работу табло индикации стрелок от основного табло с управлением от пульта основного табло;
- среднее положение переключателя означает работу табло индикации стрелок в автономном режиме от кнопок на задней панели. Нажатие соответствующей кнопки зажигает/гасит соответствующую стрелку и светодиодный индикатор рядом с кнопкой;
- нижнее положение переключателя аналогично верхнему положению, но при этом правая и левая стрелки меняются местами.

Если табло индикации стрелок работает не в автономном режиме, то его необходимо подключить прилагаемым кабелем к любому свободному разъему на основном табло, на пульте основного табло или на табло времени атаки. Например, к табло индикации стрелок можно подключить кабель, шедший ранее к пультау основного табло, а этот пульт подключить к табло индикации стрелок прилагаемым шнуром.

Внимание! После переключения режима, для того, чтобы изменение режима вступило в силу, необходимо сбросить табло индикации стрелок, вынув вилку питания из сети.

Внимание! В режимах работы от основного табло стрелки на табло индикации стрелок будут мигать, если кабель не подключен.

Внимание! Табло индикации стрелок БТ-2р «Стрелка» не работает в автоматическом режиме с табло БТ серий А и У.

При возникновении каких-либо вопросов обращайтесь к производителю:

153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д .68а  
тел./факс (4932) 31-12-64  
31-12-68  
Сервисная служба: 93-28-40

Наш сайт в интернете: [www.sc-sys.ru](http://www.sc-sys.ru)  
E-mail: [bagaeva7@yandex.ru](mailto:bagaeva7@yandex.ru)